

Renault DF To P Fault Codes

FR :

DF001 P0115	Circuit capteur température d'eau	DF200 P2226	Capteur de pression atmosphérique
DF002 P0110	Circuit capteur température d'air	DF201 P0101	Information capteur débit d'air
DF004 P012A	Circuit capteur pression suralimentation	DF209 P0409	Circuit capteur position vanne EGR
DF007 P0190	Circuit capteur pression rail	DF272 P0487	Circuit commande vanne EGR
DF011 P0641	Tension alimentation N***730;1 des capteurs	DF293 P2264	Détecteur d'eau dans le gazole
DF012 P0651	Tension alimentation N***730;2 des capteurs	DF297 P2002	Filtre à particules
DF013 P0697	Tension alimentation N***730;3 des capteurs	DF304 P245A	Circuit by-pass EGR
DF015 P0657	Circuit commande relais principal	DF310 P1544	Capteur temp.* amont filtre à particules
DF025 P0380	Liaison diagnostic boîtier de préchauffage	DF319 P0340	Circuit capteur arbre à cames
DF026 P0201	Circuit commande injecteur cylindre 1	DF323 P2119	Volet d'admission d'air
DF027 P0202	Circuit commande injecteur cylindre 2	DF342 P0650	Circuit témoin MIL
DF028 P0203	Circuit commande injecteur cylindre 3	DF374 P060B	Calculateur
DF029 P0204	Circuit commande injecteur cylindre 4	DF394 P0420	Panne Fonctionnelle Catalyseur
DF032 P1641	Circuit commande relais thermoplongeur 1	DF409 P0461	Circuit capteur niveau carburant
DF033 P1642	Circuit commande relais thermoplongeur 2	DF532 P2502	Information charge alternateur
DF034 P1643	Circuit commande relais thermoplongeur 3	DF559 P0480	Commande relais GMV petite vitesse
DF038 P0606	Calculateur	DF567 P160C	Calculateur
DF047 P0560	Tension alimentation calculateur	DF569 P2263	Circuit de suralimentation
DF050 P0571	Circuit contacteur de frein	DF619 P0402	Vanne EGR bloquée ouverte
DF051 P0564	Fonction régulateur / limiteur de vitesse	DF631 P0703	Information contacteur de stop
DF052 P0200	Circuit commande injecteurs	DF641 P2100	Circuit du volet d'air à l'admission
DF053 P0089	Fonction régulation de pression rail	DF644 P0001	Circuit régulateur de débit carburant
DF054 P0045	Circuit commande électrovanne suralimentation	DF645 P0638	Régulation position du volet d'air à l'admission
DF056 P0100	Circuit capteur débit d'air	DF646 P0120	Capteur de position du volet d'air à l'admission
DF090 P0500	Circuit capteur vitesse véhicule	DF647 P0488	Régulation de position de la vanne EGR
DF098 P0180	Circuit capteur température de carburant	DF648 P060A	Calculateur
DF101 PC121	Liaison contrôle de trajectoire multiplexée	DF651 P0470	Circuit capteur pression amont turbine
DF120 P0335	Signal capteur régime moteur	DF652 P0544	Circuit capteur température amont turbine
DF195 P0016	Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur	DF653 P0263	Calibration injection carburant cylindre N***730;1
		DF654 P0266	Calibration injection carburant cylindre N***730;2
		DF655 P0269	Calibration injection carburant cylindre N***730;3
		DF656 P0272	Calibration injection carburant cylindre N***730;4
		DF721 P0217	Surchauffe moteur
		DF771 P0002	Adaptatif régulation de débit

DF778 P2080 Régulation de température amont turbine
DF885 P0087 Pression rail
DF887 P0226 Position pédales frein / accélérateur
DF897 P0090 Circuit régulateur de pression sur pompe
DF974 P0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1
DF975 P2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2
DF987 P0575 Touches régulateur / limiteur de vitesse
DF991 P1205 Circuit commande injecteur filtre à particules
DF992 P1644 Commande relais résistance chauffante 1
DF993 P1645 Commande relais résistance chauffante 2
DF994 P1646 Commande relais résistance chauffante 3
DF997 P1650 Liaison boîtier de commande thermoplongeurs
DF998 P0471 Pression amont turbine
DF1001 P1545 Régulation température amont filtre à particules
DF1012 P1525 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV
DF1013 P0525 Surveillance des entrées régulateur de vitesse
DF1014 P0574 Cohérence vitesse véhicule
DF1015 P0504 Cohérence information contact frein
DF1016 P0833 Cohérence information contact embrayage
DF1017 P061A Calculateur
DF1018 P062B Calculateur
DF1020 P253F Dilution d'huile moteur
DF1063 PC415 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF1068 P0530 Tension capteur pression fluide réfrigér.**
DF1089 P012B Cohérence pression suralimentation
DF1195 P047A Circuit capt.* pression relative filtre à particules
DF1196 P047B Capteur pression relative filtre à particules
DF1237 P0403 Circuit commande vanne EGR
DF1252 P1632 Circuit électrovanne injecteur filtre particules
DF1331 P2503 Tension du système - basse
DF1334 P2031 Circuit capteur température amont catalyseur
DF1355 P1656 Liaison régulateur de couple multiplexée

EN :

DF001 P0115 coolant temperature sensor circuit
DF002 P0110 Air temperature sensor circuit
DF004 P012A boost pressure sensor circuit
DF007 P0190 Rail pressure sensor circuit
DF011 P0641 voltage supply; one of the sensors
DF012 P0651 Voltage Power; 2 sensors
DF013 P0697 Voltage; 3 sensors
DF015 P0657 main relay control circuit
DF025 P0380 preheating unit diagnostic connection
DF026 P0201 injector control circuit Cylinder 1
DF027 P0202 Injector control circuit cylinder 2
DF028 P0203 injector control circuit Cylinder 3
DF029 P0204 Injector control circuit cylinder 4
DF032 P1641 relay control circuit heater 1
DF033 P1642 relay control circuit heater 2
DF034 P1643 relay control circuit heater 3
DF038 P0606 Calculator
DF047 P0560 Computer supply voltage
DF050 P0571 Brake Switch Circuit
DF051 P0564 controller Function / speed limiter
DF052 P0200 Injectors control circuit
DF053 P0089 Rail pressure regulation function
DF054 P0045 turbocharging solenoid control circuit
DF056 P0100 air flow sensor circuit
DF090 P0500 vehicle speed sensor circuit
DF098 P0180 Fuel temperature sensor circuit
DF101 PC121 multiplexed trajectory control Link
DF120 P0335 engine speed sensor signal
DF195 P0016 Consistency cam shaft sensor / engine speed
DF200 P2226 Atmospheric pressure sensor
DF201 P0101 Information air flow sensor
DF209 P0409 EGR valve position sensor circuit

DF272 P0487 EGR valve control circuit
DF293 P2264 Detector of water in diesel fuel
DF297 P2002 Particle filter
DF304 P245A Circuit bypass EGR
DF310 P1544 Temp Sensor. * Upstream particulate filter
DF319 P0340 Cam shaft sensor circuit
DF323 P2119 air intake damper
DF342 P0650 MIL control circuit
DF374 P060B calculator
DF394 P0420 Failure Functional Catalyst
DF409 P0461 fuel level sensor circuit
DF532 P2502 alternator charges Information
DF559 P0480 small speed fan control relay
DF567 P160C calculator
DF569 P2263 Boost Circuit
DF619 P0402 EGR valve open blocked
DF631 P0703 Information brake switch
DF641 P2100 Circuit of the air intake flap
DF644 P0001 Circuit fuel flow regulator
DF645 P0638 regulation position of the air inlet flap
DF646 P0120 position sensor air damper on admission
DF647 P0488 position control of the EGR valve
DF648 P060A calculator
DF651 P0470 turbine upstream pressure sensor circuit
DF652 P0544 Turbine upstream temperature sensor circuit
DF653 P0263 Cylinder fuel injection calibration; 1
DF654 P0266 Cylinder fuel injection Calibration; 2
DF655 P0269 Cylinder fuel injection Calibration; 3
DF656 P0272 Cylinder fuel injection Calibration; 4
DF721 P0217 Motor overtemperature
DF771 P0002 Adaptive flow control
DF778 P2080 Turbine upstream temperature control
DF885 P0087 Rail pressure
DF887 P0226 Brake Pedal Position/ accelerator

DF897 P0090 Circuit pump pressure regulator
DF974 P0225 Pedal potentiometer circuit track 1
DF975 P2120 Pedal potentiometer circuit track 2
DF987 P0575 Keys cruise control / speed limiter
DF991 P1205 Control circuit particle filter injector
DF992 P1644 relay control heater 1
DF993 P1645 relay control heater 2
DF994 P1646 relay control heater 3
DF997 P1650 Control box connection Heaters
DF998 P0471 turbine inlet pressure
DF1001 P1545 upstream temperature control particle filter
DF1012 P1525 Coherences information multiplexed for RV / LV
DF1013 P0525 monitoring cruise control inputs
DF1014 P0574 Consistency vehicle speed
DF1015 P0504 Brake Contact Information Consistency
DF1016 P0833 Consistency clutch Contact Information
DF1017 P061A calculator
DF1018 P062B calculator
DF1020 P253F engine oil dilution
DF1063 PC415 multiplexed trajectory control Link
DF1068 P0530 fluid pressure sensor voltage for cooling. **
DF1089 P012B boost pressure Consistency
DF1195 P047A Circuit Capt. * Relative pressure particulate filter
DF1196 P047B relative pressure sensor particulate filter
DF1237 P0403 EGR valve control circuit
DF1252 P1632 particulate filter circuit solenoid injector
DF1331 P2503 System voltage - Low
DF1334 P2031 catalyst upstream temperature sensor circuit
DF1355 P1656 TCU Multiplex connection